

SLIK GJØR DU



- 1) Koble slangen til riktig vannuttak og sjekk at vannstrømmen fungerer.

Viktig!

Alle koblinger må strammes på nytt.



- 2) Koble støpselet til et jordet 230V uttak med en jordfeilbryter.



- 3) Ved null grader eller lavere temperaturer må slangen forvarmes i 10-20 minutter før den rulles ut.